

Eigenschaften DALI LED Funk Wand-Dimmer

- optimiert für die Steuerung von einfarbigen LED Streifen
- Signalübertragung: DALI (kabelgebunden)
- Wand-Dimmer bedarf zum Betrieb neben Dimmaktoren, an welche die dimmbaren Leuchtmittel angeschlossen werden noch einen DALI Master, der das Steuersignal an die Dimmaktoren weitergibt (Siehe Schaubild Seite 2)
- Der Wand-Dimmer erlaubt es, bis zu 4 Zonen separat anzusteuern oder die gesamte Beleuchtung (alle Zonen) zeitgleich einzustellen.
- Der Dimmer erlaubt es bis zu 3 Szenarios abzuspeichern. Ein Szenario ist die Kombination der Schaltzustände und Helligkeit der einzelnen Zonen.
- Versorgungsspannung: 12 - 24V DC
- Betriebsstrom: 0,2A
- Ausgangssignal: DALI Signal
- Wand-Dimmer erfüllt die DALI Standard Normen IEC 62386-102 u. IEC 623386-207
- Maße (in mm): 86 x 86 x 30



Tastenfunktionen



Powerknopf Ein-/ Ausschalten der Lichtquelle.

S1

S2

S3

Speichertasten Es können 3 Szenarios hinterlegt werden. Ein Szenario ist eine Kombination aus Schaltzustand und Helligkeit aller gekoppelten Zonen. Die Speicherung betrifft alle Zonen. Zum Abspeichern eines Szenarios eine der Tasten lange gedrückt halten. Zum Wiedergeben die Speichertaste kurz drücken.

Skala

Mit der Skala können Sie die Helligkeit der jeweiligen Zone einstellen. Über die Skala können Sie sowohl die Helligkeit einer oder mehrerer Zonen gleichzeitig einstellen.

Z1
Z2
Z3
Z4

Zonentasten

Der Dimmer erlaubt es bis zu 4 Zonen separat anzusteuern. Pro Zone ist mindestens ein Empfänger notwendig. Es können auch mehrere Empfänger einer Zone zugeordnet werden. Zum Ansteuern einer bestimmten Zone die jeweilige Zonentaste drücken, anschließend die gewünschten Befehle geben. Wenn Sie mehrere Zonen gleichzeitig ansteuern möchten, drücken zuerst die jeweiligen Zonentasten nacheinander anschließend können Sie die gewünschten Aktionen ausführen.

Installation/ Anschluss/ Adressierung

Der Wand-Dimmer kann wie in dem Schaubild in das DALI Bus-System eingebunden werden. Rückseitig muss am Wand Dimmer die Adresse des anzusprechenden Dimmaktors eingestellt werden. Beachten Sie bei der Adressierung der Dimmaktoren, dass der Wand Dimmer die (rückseitig) eingestellte DALI Adresse plus die 3 nachfolgenden Adressen ansteuert.

