



## 2,4G 1-Zonen CCT-LED Funk-Wandsteuerung mit Drehrad

### Technische Daten 2,4G 1-Zonen CCT-LED Funk-Wandsteuerung mit Drehrad

Ausführungen	weiß (Art.: 13481) oder schwarz (Art.: 13482)
zur Steuerung von	einfarbigen LED und dualweißen CCT LED Streifen
Signalübertragung	2,4GHz 4Z Funk Signal
zur Ansteuerung von	2,4G 4Z LED Funk-Dimmer (Art.: 13339s) 2,4G 4Z CCT LED Funk-Controller (Art.:13404s) 2,4G 4Z+WIFI RGBW-RGB-CCT LED Funk-Controller (Art: 13435) 2,4G 4Z RGBW-RGB-CCT LED Funk Controller (Art.: 13443) ZIGBEE 3.0 + 2,4G 4Z LED Funk Dimmer Pro (Art.: 13468) ZIGBEE 3.0 + 2,4G 4Z CCT LED Funk Controller Pro (Art.: 13469) 2,4G 4Z LED Funk TRIAC Dimmer 230VAC (Art.: 13498)
Reichweite max.	20m
Stromversorgung	1 x 3032 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Maße (L x B x H)	86mm x 86mm x 9mm (27mm inkl. Drehrad)
Lieferumfang	Funk Wandsteuerung

### Tasten Funktion

Die CCT-LED Funk-Wandsteuerung ist für die Ansteuerung von LED Dimmern (für einfarbigen LED Streifen) wie auch CCT LED Controllern (für dualweiße CCT LED Streifen) konzipiert. Je nach anzusteuern dem Empfänger unterscheidet sich der Funktionsumfang der Funk Wandsteuerung.



#### Indikator LED

blinkt bei Tastenbefehl, signalisiert durch schnelles Blinken CCT Modus

#### Drehrad kurz drücken

kurzes Drücken schaltet die Beleuchtung ein oder aus

#### Drehrad lange drücken

langes Drücken im eingeschalteten Zustand schaltet die Wandsteuerung von Dimm-Modus auf Farbtemperatur-Modus (schnelles kurzes Blinken der Indikator LED signalisiert diesen Modus)  
langes Drücken im ausgeschalteten Zustand schaltet die angesteuerte LED Beleuchtung auf Nachtmodus (minimale Helligkeit)

#### Drehrad drehen

Drehen des Drehrads reguliert im Dimm-Modus die Helligkeit, im Farbtemperatur-Modus (siehe Drehrad lange drücken) die Farbtemperatur der angesteuerten CCT LED Streifens

### Kopplung CCT-LED Funk Wandsteuerung und Funk CCT LED Controller / LED Dimmer

Vor Nutzung muss die 1-Zonen Funk Wandsteuerung mit den passenden Funk Empfängern gekoppelt werden. Zur Kopplung die Stromzufuhr des Funk Controllers bzw. Dimmers unterbrechen, Verbindung wieder herstellen und anschließend sofort 3 x die SET-Taste auf der Wandsteuerung drücken. Die SET Taste finden Sie auf der Rückseite der Wandsteuerung unterhalb der Montageplatte. Ein dreimaliges langsames Blinken des anzusteuern LED Streifens bestätigt die erfolgreiche Kopplung. Es kann unbegrenzte Anzahl an Dimmern und Controllern gleichzeitig mit der Wandsteuerung gekoppelt sein, wobei alle Empfänger dann synchron angesteuert werden.

Zum Entkoppeln ebenfalls die Stromzufuhr unterbrechen, wieder herstellen und anschließend 5 x die SET-Taste auf der Wandsteuerung drücken. Der angeschlossene LED Streifen blinkt 10 x schnell auf und Bestätigung so die erfolgreiche der Entkopplung.



### Montage vom CCT-LED Funk Wandsteuerung mit Drehrad

Dank Batteriebetrieb und Funk Übertragung ist die Wandsteuerung sehr flexibel einsetzbar. Die Wandsteuerung besteht aus der eigentlichen Wandsteuerung und einer Montageplatte. Beide Bauteile verbinden sich magnetisch. Dadurch kann die Wandsteuerung bei Bedarf abgenommen werden. Zur eigentlichen Montage die Montageplatte über rückseitiges Klebeband oder durch Verschrauben montieren. Anschließend kann der eigentliche Wanddimmer auf die Montageplatte gesetzt werden und wird per Magnet befestigt. Zur Stromversorgung wird eine 2032 Batterie benötigt, diese ist nicht Teil des Lieferumfangs.

